Lightstream

Introduction sur Lightstream



Le Lightstream est un outil qui nous permet d'obtenir des Bibles numériques et d'autres médias évangéliques sur les Smartphones, dans des endroits où la connexion internet est limitée, restreinte, ou inexistante.

Le Lightstream utilise 3 technologies pour distribuer les médias :

- le Wifi
- les cartes MicroSD
- le Bluetooth (qui a des limites pour les téléchargements vidéos)

Le Ligthstream ne nécessite pas une connexion internet, mais crée son propre point d'accès wifi.

Les téléphones à proximité peuvent se connecter facilement lorsque le Lightstream est allumé, afin de diffuser ou télécharger les fichiers multimédias stockés sur l'appareil.

NB:

Le Pocket a été testé avec la plupart des téléphones portables. En générale, tous les smartphones seront en mesure de se connecter au Pocket via Wifi et Bluetooth.

Certains téléphones peuvent ne pas avoir les caractéristiques nécessaires pour se connecter via Bluetooth, mais beaucoup de ces téléphones peuvent facilement lire les cartes MicroSD. Les iPhones peuvent diffuser du contenu multimédia à partir du pocket, mais pas télécharger.

CARACTÉRISTIQUES DU LIGHTSTREAM



Le Lightstream crée un internet sans hotspot wifi



Utilise des copies et cartes de blocage



Il propose des analytiques en temps réel



Présentation du Lightstream

Démarrage du Ligthstream

Appuyez sur le bouton de démarrage et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes. S'il ne s'allume pas redémarrez l'appareil.

Vérifiez le point vert sous le logo WiFi pour vous assurer que le WiFi est activé (si ce n'est pas le cas, essayez de maintenir la touche appuyée sur le bouton de verrouillage SD ou redémarrez votre LightStream).

Ouvrez vos paramètres WiFi sur votre téléphone et allumez votre WiFi.

IMAGE

Cliquez sur le réseau WiFi LightStream. Par défaut, le LightStream WiFi aura pour nom "GoWiFi.org".

Allez à Table des matières. Si vous utilisez iOS (iPhone), Mac ou Windows : passez à l'étape 6 ci-dessous.

Si vous utilisez Android, cliquez sur la barre qui apparaît en haut de l'écran et qui dit "Connectez-vous au réseau WiFi".

Si vous ne pouvez pas voir la fenêtre contextuelle, essayez d'appuyer sur la touche en haut de votre écran, le voyant d'ouverture de session WiFi apparaîtra automatiquement. Sélectionnez une langue. Dans la fenêtre suivante, des instructions apparaîtront pour aider les utilisateurs à accéder à la page d'accueil. Copiez l'adresse url si vous en avez, et cliquez sur la coche verte.

